



## digitalTwin : Datenbankzugriff

---

Wenn Sie von Zuhause auf die Stücklistendatenbank der Modellfabrik zugreifen wollen, muß ihr Python um den http-Zugriff erweitert werden. Hierzu mit „als Administrator ausführen“ (wichtig !) in die Kommandozeile CMD. Dort ins python-Verzeichnis, in dem sich das Installationstool pip befindet, meist : [c:\programme\python36\script](#)

(oder ähnlich). Nun rufen Sie pip auf, so daß die Library httplib2 installiert wird : [pip install httplib2](#)

Um Zugang zu den Methoden für die REST-Kommunikation zu bekommen, brauchen sie nun statt der bisher benutzen twinLib2021 eine erweiterte Klassenbibliothek : [twinLib2021\\_erp](#)  
Auch diese finden sie im Portal.